



# Station d'études mycologiques des Hautes Vosges.

LABORATOIRE DE MYCOLOGIE

10, rue Gambetta – BP 100 63 - 88102 SAINT DIE DES VOSGES

03.29.57.14.97. [SITE : www.merule-expert.fr](http://www.merule-expert.fr)

## NOTICE PRELEVEMENT

### Conseils pour prélever un échantillon :

Prélever le mycélium ou le champignon (sporophore) à l'aide d'une spatule, d'un couteau ou tout autre objet adapté. Il faut environ 5 à 10 cm<sup>2</sup>. Placer l'échantillon dans une pochette plastique à glissière. Le double ensachage peut se révéler utile si l'échantillon est trop humide. (Pochette en plastique type congélation ou a glissière). Suivant la grosseur ou l'épaisseur du prélèvement, l'adresser sous simple enveloppe, enveloppe gaufrée ou colis (à adapter suivant les cas), à l'adresse ci-dessus.



### **IMPORTANT**, Indications, informations à nous fournir :

Télécharger le **BON DE COMMANDE**

Lieu du prélèvement : Cave, pièce intérieure (type : chambre, cuisine, salle d'eau), grenier, extérieur...

Type de support : pierre, bois, matière synthétique, autre...

Type de bois : résineux ou feuillus (si possible détailler : pin, épicéa, sapin, chêne, châtaignier, bois exotique...)

**Il est possible, voire souhaitable de nous adresser quelques photos des lieux par courriel**

à l'adresse suivante : [semhv@merule-expert.com](mailto:semhv@merule-expert.com)

**Les échantillons sont traités le jour de leur arrivée au laboratoire.**

**Le rapport d'analyse est transmis généralement dans les 24 h (48 h maxi) après la date de réception du colis, sous format .pdf par courriel. (ou format papier si nécessaire, par envoi postal)**